



Formulär för Tempo 100 ansökan

1. Hitta utrustningsnivån på vagnen med hjälp av något av följande alternativ:

Släpvagn

- Släpvagnen är obromsad. **Faktor 0,3**
- Släpvagnen är utrustad med bromssystem, men är inte utrustad med stötdämpare. **Faktor 0,3**
- Släpvagnen (ej husvagn) är utrustad med bromssystem och stötdämpare. **Faktor 1,1**
- Släpvagnen (ej husvagn) är utrustad med bromssystem och stötdämpare samt kulhandske med stabilisator. **Faktor 1,2**

Husvagn

- Husvagnen är utrustad med bromssystem och stötdämpare. **Faktor 0,8**
- Husvagnen är utrustad med bromssystem och stötdämpare samt kulhandske med stabilisator. **Faktor 1,0**

2. Räkna ut minsta tillåtna tjänstevikt för dragfordonet

Hus/släpvagnens totalvikt / Faktorn enligt ovanstående alternativ = Kontrollera att ditt dragfordon uppfyller minst den här tjänstevikten

Exempel:

/ =

3. Ett intyg från hus/släpavgnstillverkaren

Ett intyg där hus/släpavgnstillverkaren intygar att vagnen är konstruerad för hastigheter upp till 100 km/h krävs.

För vissa tillverkare finns ett generellt intyg och då behöver du inte begära ut något separat intyg.

Se lista för generella intyg på sida 2

Däckens tillverkningsvecka (DOT) 4 siffror Maximalt 6 år

Däckens hastighetsindex (en bokstav) Minst L

Typgodkännandenummer från kulhandsken: e1*94/20* Behövs bara om kulhandsken har stabilisator. Se lista över dessa på sida 2

4. S-värden (Maximal vertikal last)

Kan avläsas på typskyltar och ibland på registreringsbeviset

Kulhandsken S= kg

Dragkroken på dragfordonet S= kg

Hus/släpavgnens ram S= kg

Vissa vagnar saknar uppgift om s-värde på ramen, då utgår denna punkten.

5. Hur du vill ha plaketten klistrad:

Klistrad från insidan av vagnen i bakrutan

Klistrad på utsidan av vagnen

6. En kopia på registreringsbeviset för hus/släpvagn (inskannad eller postad till oss)

Sökandes namn och adress. (om detta inte stämmer med uppgiften på registreringsbeviset)

Namn	Efternamn
Adress	Postnummer/ Postadress
Telefonnummer	E-postadress

När vi har fått in en komplett ansökan behandlas ärendet och intygen skrivs. En svensk kopia av intyget mailas till dig för bekräftelse. Tillsammans med detta kommer även betalningsinformationen. När betalningen är bokförd på vårt

bankgiro skickas handlingarna till Tyskland för vidare behandling. Behandlingstid är ca 6-8 veckor.

När handlingarna är tillbaka i Sverige bokar vi in en tid då vi stämmer av uppgifterna och klistrar 100-plaketten.



Generellt intyg att hus/släpvagnen uppfyller kraven för att få framföras i 100 km/h finns för:

Tillverkare	Intyget gäller från
Cabby	Årsmodell 2007 och senare. 10 tecknet i VIN ska vara 7
KABE	Samtliga vagnar med YT7 som tre första tecken i VIN
Polar	Samtliga vagnar tillverkade efter 1995
Solifer	Samtliga vagnar tillverkade efter 2005
Adria	Samtliga vagnar tillverkade 2004 och framåt

Godkända kulhandskar med friktionskoppling

Enligt ISO 11555-1

Fabrikat:	Modell:	Typgodkännandenummer:
ALKO	AKS 2000	e1*94/20*0153
	AKS 1300	e1*94/20*0030
	AKS 2004/3004	e1*94/20*0930
	AKS 3004	e1*94/20*1216
Westfalia	SSK 3	e1*94/20*1054
Winterhoff	WS 3000D	e1*94/20*0065
	WS 3000D-s	
Winterhoff	WS 3000H	e1*94/20*0337
	WS 3000L	
	WS 3000LB	
	WS 3000G	
	WS 3000GB	
	WS 3000 H-S	
	WS 3000 L-S	
	WS 3000 LB-S	
	WS 3000 G-S	
	WS 3000 GB-S	

För övrig information om Tempo 100 se dokumentet kundinformation Tempo 100.

Komplett ansökan mailas till: arendal@dekra.com

För tekniska frågor kontakta:



DEKRA Automotive AB

Synnerödsvägen 3

418 78 Göteborg

Phone: +46(0)10 455 19 40

E-mail: arendal@dekra.com

Homepage: www.dekra-bilbesiktning.se